

Twinクル

Ver.0324V3


梱包内容



本体:1台



支柱:1本



キャップ付トッパー:2本

メディアの取付方法



①トッパー両端のキャップを外し、バーの溝を開いて、メディアの上部を入れ、溝を閉じます。




②トッパー両端キャップをはめ込みます。



③メディアの下部を本体のメディア取付シートの粘着テープ部分に貼りつけます。さらにメディアと本体のメディア取付シートの貼り合せ部分の表と裏に付属の透明テープを貼り、固定します。




④両サイドの止めピンを外し、メディアを本体に戻します。(外した止めピンを本体底のピン収納に入れます。)




本体組立方法




①本体底にあるフットを90°回します。



②支柱を繋いで1本にし、本体の穴に差し込みます。




③メディアを引き出し、トッパーの溝の中央に引っ掛けます。



④完成。

製品仕様

- ・本体:アルミシルバー
アルマイト仕上げ
- ・本体重量:6.2kg
- ・パナー表示サイズ:
W840mm×H1800mm
- ・パナー製作サイズ:
W840mm×H1910mm
- ・推奨パナー:クロス系、
薄手ターポリン、合成紙
両面ラミネート加工
- ・キャリーバッグ付



⚠️ ご注意

1. 本製品は屋内用です。屋外ではご使用にならないで下さい。
2. 組立て後に支柱を持って、本体を移動させないで下さい。(破損の恐れがあります。)
3. 必ず水平な場所に設置して下さい。
4. 屋内でも強い風が当たると転倒の恐れがありますので、風のない場所に設置して下さい。
5. メディア取り付けの際には粘着テープとの相性をご確認下さい。