

Bigボードスタンド ・ Bigボードスタンドロータイプ キャスター付き脚

梱包内容



シルバー用セット内容:キャスター2個付き脚 左右各1脚
※キャスター:ストッパー付き



ブラック用セット内容:キャスター2個付き脚 左右各1脚
※キャスター:ストッパー付き


製品仕様

キャスター付き脚材質:スチール、プラスチック
キャスター付き脚重量:1.4kg (1脚)
サイズ: W100mm×H90mm×D410mm (1脚)

【 キャスター付き脚使用時の本体サイズ 】

- ・Bigボードスタンド
H1880×W200×D410 mm (収納時)
H1880×W1250×D410 mm (最大展開時)
- ・Bigボードスタンドロータイプ
H1430×W200×D410 mm (収納時)
H1430×W935×D410 mm (最大展開時)


Bigボードスタンド本体への取り付け方法




1. Bigボードスタンド本体のL型金具の長い方を脚の裏側から隙間に差し込む。



2. Bigボードスタンドに付属の六角レンチを使用し、脚の上の方からBigボードスタンドの短いボルト(座金付)でL型金具を固定する。



アルミフレームの断面図



3. Bigボードスタンド本体のアルミフレームの中(断面図の斜線部分)にBigボードスタンドの固定金具を入れる。次に、Bigボードスタンド本体のアルミフレームの中(断面図のCの字部分、点の塗潰し部分)に脚のL型金具を入れて、内側からBigボードスタンドの長いボルトで固定金具とL型金具を固定する。



4. 左右の脚を取り付けたら完成。

ご注意:


キャスター付き脚をご使用の際は、Bigボードスタンド本体のX部材の灰色ネジをしっかりと締めてください。本体が倒れる恐れがあります。

⚠️ ご注意

1. 本製品は屋内用です。屋外ではご使用にならないでください。
2. 必ず水平な場所に設置してください。
3. 屋内でも重いボードをご使用になるなど転倒する可能性がある場合は、重しを置くなどしてください。
4. Bigボードスタンド本体を展開する時に、最大幅サイズ以上に広げないでください。X型連結部が破損する恐れがあります。


Bigボードスタンド ・ Bigボードスタンドロータイプ キャスター付き脚

キャスター付き脚使用時
寸法図



Bigボードスタンド

キャスター付き脚使用時
寸法図



Bigボードスタンド ロータイプ